Mate 10 Pro 初期設定方法

デュアルSIMカード設定① | Mate 10 Pro

使用状況に応じて、SIMカードの有効/無効を切り替えることができます。また、インターネットにアクセスする際や、通話を行う際にデフォルトで使用するSIMカードを設定することもできます。

NTT DOCO SoftBank	⁴⁰ 🗄 🔀 🛛 🕅 🛜 .ull .ull 14% 🕒 14:03	NTT DOCOMO SoftBank	🕄 .all 🏭 14% 🚺	14:03 s	NTT DOCOMO 🛨 🗴 🔀	ē (?	.ul .ul 16%	12:19 ا ت
設定		☰ 無線とネットワー	ク	Q	← デュアルSIM設	定		
?	無線とネットワーク Wi-Fi、デュアルSIM設定、モバイルデータ通信 〉	機内モード			SIM 1 2G/3G/4G	>		
G	デバイス接続	Wi-Fi	オ	フ >	SoftBank			
	Bluetooth、NFC、投影 アプリと通知	デュアルSIM設定		>	SIM 2 2G/3G/4G	>		
	権限、デフォルトのアプリ、ツインアプリ	モバイルネットワーク		>			SIM 1	SIM 2
	電池 > 省電力モード、電池消費量 >	モバイルデータ通信		>	デフォルトのデータ通信	-		0
	画面 視力保護、ホーム画面のスタイル、テキスト > スタイル	テザリングとポータブルア	クセス	>	デフォルトの通話用SIM			SIM 1 >
	音 通知の鳴動制限、着信音、バイブレーション	VPN		>	2枚のSIM間の通話転送 する 1枚のSIMを利用中の場合、	を有効に もう1枚		無効 >
	ストレージ メモリ、ストレージクリーナー	Link+ライブアップデート		>	のSIMカード番号への着信に SIMカードに転送されます	は利用中の		
•	セキュリティとプライバシー 指紋、画面ロック				通話中のインターネット	·接続		
	ユーザーとアカウント ユーザー、クラウド、アカウント				デュアルSIM 4G			
Y	スマートアシスト システムナビゲーション、ナビゲーションメニ 〉 ュー、スマートスクリーンショット							
	\triangleleft \bigcirc \Box	\triangleleft \bigcirc			\triangleleft (C		

↑「設定」の「無線とネットワーク」をタップし、「デュアルSIM設定」に進みます。

デフォルトのデータ通信

データ通信を行う際にデフォルトで使用するSIMカードを選択することができます。

デフォルトの通話用SIM

通話を行う際にデフォルトで使用するSIMカードを選択する ことができます。

2枚のSIM間の通話転送を有効にする -

一方のSIMカードを使用して通話しているときに、もう一方のSIMカードに着信があった場合は、通話中のSIMカードに転送されます。これにより、着信に応答するかどうかを選択できます。

*一部の通信事業者は、この機能に対応していません。

通話中のインターネット接続

有効にすると、同一SIMカードでVoLTE通話中にモバイル データを使用してインターネットに接続できます。 ↑ SoftBankの表示がある

SIMカードがデータ用SIM

SoftBank

カードです。

æ

SIM (

NTT DOCOMO

用SIMカードです。

↑ NTT DOCOMOの表

示があるSIMカードが音声



上記の通りにSIMスロットに挿入した場合

SIM (2)



▶ インターネット接続が遅い

デフォルトのデータ通信用SIMカードが正しく選択され ていない可能性があります。 デュアルSIM設定で「SoftBank」の表示があるSIM カードが選択されているかご確認ください。

▶ 電話がかけられない

デフォルトの通話用SIMカードが正しく選択されていない可能性があります。 デュアルSIM設定で「NTT DOCOMO」の表示があるSIMカードが選択されているかご確認ください。

▶ 一方の電話番号で電話を受けることができない

「SoftBank」の表示があるSIMカードにも電話番号 (データ通信契約番号)が割り当てられますが、デー タ専用SIMカードのため、その番号を使用して電話をか けたり受けたりすることはできません。

デフォルトのデータ通信

「SIM 1」を選択してください。 *SoftBankの表示があるSIMカード

デフォルトの通話用SIM

「SIM 2」を選択してください。 *NTT DOCOMOの表示があるSIMカード

APN設定 Mate 10 Pro



↑ 「設定」の「無線とネットワーク」をタップします。

NTT DOCOMO 🔂 🔀	N .ıll ⁴⁶⁺ .ıll 14% □ 14:03
	ל Q
機内モード	
Wi-Fi	オフ >
デュアルSIM設定	>
モバイルネットワーク	>
モバイルデータ通信	>
テザリングとポータブルアク	'セス >
VPN	>
Link+ライブアップデート	>
\triangleleft \bigcirc	

↑「モバイルネットワーク」をタップします。

NTT DOCOMO SoftBank	Ň	6) <u>,</u>	ll 16%	1 2:20
🔶 モバ	イルネ	ットワー	ーク		
一般					
モバイルデ ・ 有効にすると ータ通信料が	ー タ通信 、通信事業 発生する ^は	業者により 易合があり	該当する ます。	ラデ	
SIM 1()			
データロー 国際ローミン 効にする	ミング グ中にモ/	ベイルデー	·タ通信を	有	
アクセスポー	イント名				>
通信事業者 通信事業者を	選択する				>
SIM 2()			
データロー 国際ローミン 効にする	ミング グ中にモ/	ヾイルデー	・タ通信を	有	
VoLTE通話 4G LTEデータ る	通信を使り	用してHD	通話を実行	行す	
アクセスポー	イント名				>
優先ネット 優先ネットワ	フークタ ークモー	イプ ド:4G/30	6/2G		>
,≤\= + ₩ +⁄	\triangleleft	\bigcirc			

↑設定するSIMカードの「**アクセスポイント名**」を タップします。

APN設定 2

Mate 10 Pro

SoftBank	🔊 🔶 .ill .ill 16% 🕒 12:20
一般	新しいAPN
	初期設定にリセット
	(\mathbf{i})
	i,
	i
	i (i)
	i)
	i)
	(i)
	(i)
	(i)
\triangleleft	0

↑「:」をタップし、ポップアップの「**新しいAPN**」を タップします。

NTT DOCOMO SoftBank	🕅 🛜 .iil .iil16% 💷 12:20
× アクセスポ	イントの編集 🛛 🗸
名前	未設定
APN	未設定
プロキシ	未設定
ポート	未設定
ユーザー名	未設定
パスワード	未設定
サーバー	未設定
MMSC	未設定
MMSプロキシ	未設定
MMSポート	未設定
MCC	440
MNC	10
認証タイプ	未設定
\triangleleft	0 🗆

↑ 右記の通りに登録し、生成されたプロファイルの ラジオボタンを選択します。

プロファイル登録

	音声SIM	データSIM		
名前	任意 (例 : スマモバ、お客材	E意 (例 : スマモバ、お客様のお名前など)		
APN	phone-sim.com	plus.4g		
ユーザー名	mvno	plus		
パスワード	mvno	4g		
認証タイプ	PAP or CHAP			

P.4

© 2018 SMART MOBILE COMMUNICATIONS